

5 A Charger



da	Batteriplader til blysyrebatterier Brugsanvisning.....	3
fi	Lyijyhappoakun laturi Käyttöohje	7
sv	Batteriladdare som innehåller blysyra Bruksanvisning.....	11

This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, this manual MUST be read and saved for future reference.



©2023 Invacare Corporation

All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by [™] and [®]. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Indholdsfortegnelse

Denne manual SKAL overdrages til slutbruger. Denne manual SKAL læses FØR brug af dette produkt og gemmes til fremtidig brug.

1 5 A batteriplader	4
1.1 Symboler på produktet	4
1.2 Oversigt	4
1.3 LED-display	4
1.4 Forsigtig	5
1.5 Betjeningsvejledning	6
1.6 Fejlfinding	6
1.7 Tekniske specifikationer	6

1 5 A batteriplader

1.1 Symboler på produktet

	Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.
	Læs brugsanvisningen.
	Kun til indendørs brug.
	Serviceeftersyn og reparationer må kun foretages af en autoriseret person.
	Undgå åben ild og gnister.
	Forsiktig, varm overflade.
	Vekselstrøm.
	Jævnstrøm.
	Dette produkt bærer CE-overensstemmelseserklæringen.
	UK-overensstemmelse vurderet
	C-Tick (australsk EMC)
	TÜV SÜD-certificeret overensstemmelse med EN60601.

1.2 Oversigt



Fig. 1-1

- Ⓐ Angivelse af STRØM-LED
Ⓑ Angivelse af OPLADNINGS-LED

1.3 LED-display

STRØMINDIKATOR	
Gul	Strøm
OPLADNINGSINDIKATOR	
Rød, hurtige blink	Fejl
Rød, blinker	Standby
Rød, lyser konstant	Opladning
Grøn, lyser konstant	Fuld opladet

1.4 Forsiktig

Læs alle anvisninger og forsigtighedsmærkninger, før batteripladeren tages i brug.

Denne oplader er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brugen af opladeren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.



ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød!

- Forsøg ikke at åbne eller modificere denne oplader på nogen måde. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan udøve service på.



ADVARSEL!

Eksplasive gasser!

- Undgå flammer og gnister.
- Sørg for at sikre tilstrækkelig ventilation under opladningen.

- For at reducere risikoen for brandfare, må ventilationshullerne på opladeren ikke tildækkes eller blokeres.
- Kontrollér, at der ikke er tegn på beskadigelse af kabinetet, kablerne og stikkontakten, før hver brug af opladeren. Kontakt leverandøren, hvis der er skader. Åbn ikke selv opladeren. Reparationer må kun udføres af en kvalificeret tekniker.
- Kontakt leverandøren, hvis du er i tvivl om, hvordan opladeren betjenes.
- Opbevar opladeren uden for børns rækkevidde. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opladeren.
- Brug udelukkende opladeren til gel- eller AGM-batterier (16-60 Ah).
- Afbryd vekselstrømsindgangsforsyningen, før du tilslutter eller frakobler forbindelsen til batteriet.
- Tag strømledningen for både jævnstrømsudgangen og vekselstrømsindgangen ud af opladeren, når batterierne er helt opladte.
- Temperaturen i kappen kan under visse omstændigheder overstige 41 °C under opladning. Undgå at berøre kappen direkte.
- Ved normal brug kræves ingen vedligeholdelse af opladeren ud over almindelig rengøring. Brug en blød klud, som om nødvendigt kan være fugtig, til at rengøre opladeren.
- Opladeren leveres med et polariseret stik.
Opladningsstikket må ikke skilles ad eller modificeres.

- Strømledning EU-version: Der skal anvendes en certificeret strømledning sammen med dette udstyr. De relevante nationale bestemmelser om montering og udstyr skal tages i betragtning. Der skal anvendes en godkendt strømforsyningsledning, der ikke er tyndere end almindelig fleksibel polyvinylkloridledning i henhold til 60227 IEC 52 (betegnelse H03VV-F). Alternativt skal der anvendes en fleksibel ledning af syntetisk gummi i henhold til 60245 IEC 53 (betegnelse H05RR-F). Strømforsyningsledning med ledere, der giver et tværsnitsareal på mindst 3G, 0,75 mm².

1.5 Betjeningsvejledning

 Sørg for, at batteripladerens udgangsspænding er den samme som det tilsluttende batteris udgangsspænding.

1. Slut batteripladeren til el-køretøjets opladningsstik.
2. Tilslut strømledningen. Den gule STRØMINDIKATOR angiver, at der er tilsluttet vekselstrøm.

Se 1.3 *LED-display, side 4* for at få yderligere oplysninger om opladningsstatus.

1.6 Fejlfinding

- Hvis der er slukket for STRØM-LED'en:
 - Kontrollér, at ladekablet er tilsluttet korrekt.
 - Hvis LED'en stadig ikke lyser, kan det skyldes, at batteripladeren er defekt. Kontakt forhandleren.
- Hvis der er slukket for OPLADNINGS-LED'en:
 - Kontrollér, at ladekablet er tilsluttet korrekt.

1.7 Tekniske specifikationer

Artikel	Batteriplader
Model	PF2405SL
Udgangsstrøm (jævnstrøm)	5 A
Svævende spænding (jævnstrøm)	24 V nominel
Indgangsstrøm (vekselstrøm)	2,2-1,1 A.
Indgangsspænding (vekselstrøm)	100-240 V, 50-60 Hz
Driftstemperatur	0° C – 40° C
Batteritype	24 V gel- eller AGM-batterier (16 Ah – 60 Ah)
Mål L x B x H	160 mm x 100 mm x 55.5 mm
Vægt	500 g

Sisällysluettelo

Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Tämä opas TÄYTYY lukea ENNEN tuotteen käytämistä, ja se on säästettävä tulevaa käyttöä varten.

1 5 A akkulaturi	8
1.1 Tuotesymbolit	8
1.2 Toiminnot	8
1.3 LED-näyttö	8
1.4 Huomio	9
1.5 Käytöohjeet	10
1.6 Vianmääritys	10
1.7 Tekniset tiedot	10

1 5 A akkulaturi

1.1 Tuotesymbolit

	Vaarallisen, mahdollisesti vammaan tai kuolemaan johtavan, väältettävän tilanteen symboli.
	Lue käyttöopas.
	Vain sisäkäytöön.
	Huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain siihen valtuutetut henkilöt.
	Vältä avotulta ja kipinöitä.
	Varoitus, pinta voi olla kuuma.
	Vaihtovirta.
	Tasavirta.
	Tässä tuotteessa on CE-vaihtimustenmukaisuusvakuutus.
	Yhdistynyt kuningaskunta, vaatimustenmukaisuus arvioitu
	C-merkki (Australia EMC)
	TÜV SÜD -sertifoidiusti standardin EN60601 vaatimusten mukainen.

1.2 Toiminnot



Fig. 1-1

- (A) VIRRAN merkkivalo
 (B) LATAUKSEN merkkivalo

1.3 LED-näyttö

VIRTAMERKKIVALO	
Keltainen	Teho
LATAUSMERKKIVALO	
Vilkkuu nopeasti punaisena	Vika
Vilkkuu punaisena	Valmiustila
Palaa tasaisesti punaisena	Lataaminen
Palaa tasaisesti vihreänä	Täysin ladattu

1.4 Huomio

Lue kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen akkulaturin käyttööä.

Tätä laturia ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laturin käytöstä (mukaan lukien lapset), paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoa laturin käyttöä tai on opastanut siinä.



VAROITUS!

Sähköiskun vaara!

- Laturia ei saa avata tai muokata millään tavalla. Ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia.



VAROITUS!

Räjähtäviä kaasuja!

- Suojattava liekeiltä ja kipinöiltä.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta latauksen aikana.

- Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja. Säilytä kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Vain sisäkäyttöön. Suojattava sateelta, lumelta ja kosteudelta.
- Laturi on sijoitettava hyvin ilmastoituun tilaan, suojahtava suoralta auringonvalolta ja pidettävä kaukana herkästi sytytvistä pinnoista, paperista, tekstiileistä jne.
- Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä tai tuki laturin tuuletusaukkoja.

- Tarkista aina ennen laturin käyttöä, ettei kotelossa, kaapeleissa tai pistorasiassa ole vaurioita. Mikäli vaurioita näkyy, ota yhteystä tuotteen toimittajaan. Älä avaa laturia itse. Korjauksia saa tehdä vain valtuutettu teknikko.
- Jos sinulla on kysyttyä laturin käytöstä, ota yhteystä sen toimittajaan.
- Pidä laturi poissa lasten ulottuvilta. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laturilla.
- Käytä laturia vain geeli- tai AGM-akuille (16–60 Ah).
- Irrota verkkovirtajohto ennen kuin liität tai irrotat akun liitäntöjä.
- Irrota sekä laturin DC-lähtöjohto että verkkovirtajohto, kun akut on ladattu täyteen.
- Kotelon lämpötila voi tietyissä olosuhteissa nousta latauksen aikana yli 41 °C:n. Älä kosketa koteloa suoraan.
- Normaalikäytössä laturi ei vaadi mitään huoltoa yleisen puhdistuksen lisäksi. Puhdista laturi pehmeällä liinalla, joka voi olla tarvittaessa kostea.
- Laturin mukana toimitetaan polarisoitu pistoke. Latauspistoketta ei saa purkaa tai muokata.
- Virtajohdon EU -versio: Tämän laitteen kanssa on käytettävä sertifioitua virtajohtoa. Asennusta ja/tai laitteistoa koskevia kansallisia säännöksiä on noudatettava. Käytä sertifioitua virtajohtoa, joka ei ole kevyempi kuin tavallinen joustava PVC-johto ja joka täyttää standardin 60227 IEC 52 (kohta H03VV-F) vaatimukset. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää synteettisellä kumilla pinnoitetulta joustavasta johtoa, joka on standardin 60245 IEC 53 (kohta H05RR-F) mukainen. Virtajohto, jonka johtimien poikkileikkausalue on vähintään 3G, eli 0,75 mm².

1.5 Käyttöohjeet

-  Varmista, että akkulaturin antojännite on sama kuin siihen kytketyn akun antojännite.
- Liitä akkulaturi liikkumisvälilineen latausliitintään.
 - Kytke virtajohto. Keltainen VIRTAMERKKIVALO kertoo, että verkkovirta on kytketty.

Lisätietoja varauistolasta on kohdassa *1.3 LED-näyttö, sivu 8*.

1.6 Vianmääritys

- Jos VIRTAVALO on sammunut:
 - Tarkista, että latausjohto on kytketty oikein.
 - Jos valo ei vieläkään syty, akkulaturi saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä toimittajaan.
- Jos LATAUSVALO on sammunut:
 - Tarkista, että latausjohto on kytketty oikein.

1.7 Tekniset tiedot

Kohta	Akkulaturi
Malli	PF2405SL
Antovirta (tasavirta)	5 A
Kelluva jännite (tasavirta)	24 V, nimellisjännite
Tulovirta (vaihtovirta)	2,2–1,1 A
Tulojännite (vaihtovirta)	100–240 V, 50–60 Hz

Käyttölämpötila	0–40 °C
Akkusovellus	24 voltin geeli- tai AGM-akut (16–60 Ah)
Mitat P x L x K	160 mm x 100 mm x 55.5 mm
Paino	500 g

Innehållsförteckning

Den här bruksanvisningen måste ges till användaren. Innan du använder produkten måste du läsa denna bruksanvisning och spara den för framtida behov.

1 5 A laddare	12
1.1 Symboler på produkten.....	12
1.2 Funktioner	12
1.3 LED-skärm.....	12
1.4 Försiktighet.....	13
1.5 Användaranvisningar	14
1.6 Felsökning.....	14
1.7 Tekniska specifikationer.....	14

1 5 A laddare

1.1 Symboler på produkten

	Indikerar en riskfylld situation som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.
	Läs bruksanvisningen.
	Endast för inomhusbruk.
	Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal.
	Undvik öppen eld och gnistor.
	Iakta försiktighet, het yta.
	Växelström.
	Likström.
	Produkten har en CE-försäkran om överensstämmelse.
	UK Conformity Assessed-märkt
	C-bock (Australiens EMC)
	Produkten är testad och godkänd av TÜV Syd i enlighet med EN60601.

1.2 Funktioner



Fig. 1-1

- Ⓐ Strömindikator (LED)
- Ⓑ Laddningsindikator (LED)

1.3 LED-skärm

STRÖMINDIKATOR	
Gul	Effekt
LADDNINGSINDIKATOR	
Blinkar snabbt i rött	Problem
Blinkar i rött	Vänteläge
Fast rött sken	Laddning
Fast grönt sken	Fulladdad

1.4 Försiktighet

Innan du använder batteriladdaren ska du läsa anvisningarna och varningsmärkningen.

Den här laddaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om laddaren, om de inte är under uppsikt av och får anvisningar om hur laddaren ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.



VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Försök inte att öppna eller modifiera laddaren på något sätt. Det finns inga delar som kan underhållas inuti.



VARNING!

Explosiva gaser!

- Förebygg lågor och gnistor.
- Ventilera tillräckligt under laddningen.

- Underlätenhet att följa varningarna och anvisningarna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarlig skada. Spara alla säkerhetsvarningar och anvisningar för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk. Utsätt den inte för regn, snö eller fuktiga förhållanden.
- Laddaren måste placeras på en väl ventilerad plats där den är skyddad mot direkt solljus och inte kommer i kontakt med lättantändliga ytor, som papper och textiler.

- För att minska brandrisken ska du inte täcka över eller blockera laddarens ventilationshål.
- Kontrollera att det inte finns några tecken på skada på höljet, kablarna och uttaget innan du använder laddaren. Kontakta leverantören i händelse av skada. Öppna inte laddaren själv. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Kontakta leverantören om du är osäker på hur laddaren ska användas.
- Förvara laddaren utom räckhåll för barn. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att det inte leker med laddaren.
- Endast gelbatterier eller AGM-batterier (16–60 Ah) får användas i laddaren.
- Koppla från strömförsörjningen innan du ansluter eller kopplar från batteriets anslutningar.
- Koppla från laddarens kablar för likström och växelström när batterierna är fullladdade.
- Under vissa omständigheter kan höljets temperatur överstiga 41 °C vid laddning. Undvik direktkontakt med höljet.
- Vid vanlig användning kräver laddaren inget underhåll utöver allmän rengöring. Använd en mjuk trasa, som kan fuktas vid behov, för att rengöra laddaren.
- Laddaren levereras med en polariserad kontakt. Laddarens kontakt får inte tas isär eller modifieras.

- Strömkabel (EU-version): En certifierad strömkabel måste användas med den här utrustningen. Tillämpliga nationella bestämmelser måste uppfyllas. Använd en certifierad strömkabel som inte är lättare än en vanlig flexible kabel i polyvinylklorid och uppfyller 60227 IEC 52 (H03VV-F). Alternativt kan en flexibel kabel av syntetiskt gummi som uppfyller 60245 IEC 53 (H05RR-F) användas. Strömkabeln har ledare som har en ledararea på 3G, minst 0,75 mm².

1.5 Användaranvisningar

-  Se till att batteriladdarens utspänning är lika stor som utspänningen för det anslutna batteriet.
1. Anslut batteriladdaren till elrullstolens laddningsuttag.
 2. Anslut strömkabeln. Den gula strömindikatorn indikerar att strömförsörjningen är på.

Se 1.3 LED-skärm, sida 12 för mer information om laddningsstatus.

1.6 Felsökning

- Om strömindikatorn rär släckt:
 - Kontrollera att laddningskabeln är ansluten på rätt sätt.
 - Om lampan ändå inte lyser kan det vara fel på batteriladdaren. Kontakta din leverantör.
- Om laddningsindikatorn är släckt:
 - Kontrollera att laddningskabeln är ansluten på rätt sätt.

1.7 Tekniska specifikationer

Del	Batteriladdare
Modell	PF2405SL
Utström (likström)	5 A
Underhållsladdning (likström)	24 V, märkeffekt
Inström (växelström)	2,2–1,1 A
Inspänning (AC)	100–240 V, 50–60 Hz
Drifttemperatur	0–40 °C
Batterityp	24 V gel eller AGM-batterier (16–60 Ah)
Mått L x B x H	160 mm x 100 mm x 55.5 mm
Vikt	500 g

Notes

1664031-B 2023-02-02



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®